

Tabella 1: montaggio sensori su cilindri

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSN
24 - 25	16	S-CST-02		
	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
27	20	S-CST-03		
	25	S-CST-04		
	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
31	12	Montaggio diretto		
	16	Montaggio diretto		
	20	Montaggio diretto		
	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
	50	Montaggio diretto		
	63	Montaggio diretto		
	80	Montaggio diretto		
	100	Montaggio diretto		
32	20	Montaggio diretto		
	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
	50	Montaggio diretto		
	63	Montaggio diretto		
	80	Montaggio diretto		
40	160	S-CST-28		S21
	200	S-CST-28		S21
	250			Montaggio diretto
	320			Montaggio diretto
41	160			S53
	200			S53
42	32	S-CST-18		
	40	S-CST-19		
	50	S-CST-20		
	63	S-CST-21		
50	16		Montaggio diretto	
	25		Montaggio diretto	
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
52	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
	50	Montaggio diretto		
	63	Montaggio diretto		
45N	32	S-CST-45N1		
	40	S-CST-45N1		
	50	S-CST-45N1		
	63	S-CST-45N1		
	80	S-CST-45N2		
	100	S-CST-45N2		

Tabella 2: montaggio sensori su cilindri

Serie	Ø	CST - CSH	
61	32	Montaggio diretto	
	40	Montaggio diretto	
	50	Montaggio diretto	
	63	Montaggio diretto	
	80	Montaggio diretto	
	100	Montaggio diretto	
63...P	32	Montaggio diretto (solo CSH)	
	40	Montaggio diretto (solo CSH)	
	50	Montaggio diretto (solo CSH)	
	63	Montaggio diretto (solo CSH)	
	80	Montaggio diretto (solo CSH)	
	100	Montaggio diretto (solo CSH)	
63...T	125	Montaggio diretto (solo CSH)	
	32	S-CST-25	
	40	S-CST-25	
	50	S-CST-25	
	63	S-CST-25	
	80	S-CST-26	
69	100	S-CST-26	
	125	S-CST-27	
	32	Montaggio diretto	
	40	Montaggio diretto	
	50	Montaggio diretto	
	63	Montaggio diretto	
6PF	80	Montaggio diretto	
	100	Montaggio diretto	
	125	Montaggio diretto	
	32	S-CST-06	
	40	S-CST-07	
	50	S-CST-08	
90	63	S-CST-09	
	80	S-CST-10	
	100	S-CST-11	
	125	S-CST-12	
	94	16	S-CST-05
	20	S-CST-05	
95	25	S-CST-05	
	16	S-CST-05	
	20	S-CST-05	
97	25	S-CST-06	
	32	S-CST-06	
	40	S-CST-07	
	50	S-CST-08	
	63	S-CST-09	

Tabella 3: montaggio sensori su cilindri

Serie	Ø	CST - CSH	CSV	CSC-D / CSC-H
QC	20	Montaggio diretto		
	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
	50	Montaggio diretto		
	63	Montaggio diretto		
QCBF	20	Montaggio diretto		
	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
QCTF	20	Montaggio diretto		
	25	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
QP - QPR	12		Montaggio diretto	
	16		Montaggio diretto	
	20	S-CST-01		
	25	S-CST-01		
	32	S-CST-01		
	40	S-CST-01		
	50	S-CST-01		
	63	S-CST-01		
	80	S-CST-01		
	100	S-CST-01		
QX	10			Montaggio diretto
	16			Montaggio diretto
	20			Montaggio diretto
	25			Montaggio diretto
	32			Montaggio diretto
ST	20	Montaggio diretto		
	32	Montaggio diretto		
	40	Montaggio diretto		
	50	Montaggio diretto		

Tabella 4: montaggio sensori su pinze, assi e cilindri elettromeccanici

* Per maggiori dettagli su Assi elettromeccanici Serie 5E e Cilindri elettromeccanici Serie 6E consultare il catalogo ATTUAZIONE ELETTRICA.

Serie	Ø	CST - CSH	CSB-D / CSB-H	CSC-D / CSC-H	CSD-D / CSD-H
Pinze					
CGA	10		Montaggio diretto		
	16		Montaggio diretto		
	20		Montaggio diretto		
	25		Montaggio diretto		
	32		Montaggio diretto		
CGCN	50				Montaggio diretto
	64				Montaggio diretto
	80				Montaggio diretto
	100				Montaggio diretto
	125				Montaggio diretto
CGLN	10			Montaggio diretto	
	16			Montaggio diretto	
	20			Montaggio diretto	
	25			Montaggio diretto	
	32			Montaggio diretto	
CGP	10		Montaggio diretto		
	16		Montaggio diretto		
	20		Montaggio diretto		
	25		Montaggio diretto		
	32		Montaggio diretto		
CGPS	10				Montaggio diretto
	16				Montaggio diretto
	20				Montaggio diretto
	25				Montaggio diretto
	32				Montaggio diretto
CGPT	16				Montaggio diretto
	20				Montaggio diretto
	25				Montaggio diretto
	32				Montaggio diretto
	40				Montaggio diretto
CGSN	16			Montaggio diretto	Montaggio diretto
	20			Montaggio diretto	Montaggio diretto
	25			Montaggio diretto	Montaggio diretto
	32			Montaggio diretto	Montaggio diretto
CGZT	40				Montaggio diretto
	50				Montaggio diretto
	64				Montaggio diretto
	80				Montaggio diretto
	100				Montaggio diretto
	125				Montaggio diretto
	160				Montaggio diretto
RPGB	8				Montaggio diretto
	12				Montaggio diretto
Assi elettromeccanici *					
5E	50	Montaggio diretto (solo CSH)			
	65	Montaggio diretto (solo CSH)			
	80	Montaggio diretto (solo CSH)			
Cilindri elettromeccanici *					
6E	32	Montaggio diretto			
	40	Montaggio diretto			
	50	Montaggio diretto			
	63	Montaggio diretto			