

Tabella 2: montaggio sensori su cilindri

Serie	Ø	CST - CSH
<b>61</b>	32	Montaggio diretto
	40	Montaggio diretto
	50	Montaggio diretto
	63	Montaggio diretto
	80	Montaggio diretto
	100	Montaggio diretto
	125	Montaggio diretto
<b>62</b>	32	Montaggio diretto (solo CSH)
	40	Montaggio diretto (solo CSH)
	50	Montaggio diretto (solo CSH)
	63	Montaggio diretto (solo CSH)
	80	Montaggio diretto (solo CSH)
	100	Montaggio diretto (solo CSH)
<b>63...P</b>	32	Montaggio diretto (solo CSH)
	40	Montaggio diretto (solo CSH)
	50	Montaggio diretto (solo CSH)
	63	Montaggio diretto (solo CSH)
	80	Montaggio diretto (solo CSH)
	100	Montaggio diretto (solo CSH)
	125	Montaggio diretto (solo CSH)
<b>63...T</b>	32	S-CST-25
	40	S-CST-25
	50	S-CST-25
	63	S-CST-25
	80	S-CST-26
	100	S-CST-26
	125	S-CST-27
<b>69</b>	32	Montaggio diretto
	40	Montaggio diretto
	50	Montaggio diretto
	63	Montaggio diretto
	80	Montaggio diretto
	100	Montaggio diretto
	125	Montaggio diretto
<b>6PF</b>	50	Montaggio diretto
	63	Montaggio diretto
	80	Montaggio diretto
	100	Montaggio diretto
	125	Montaggio diretto
<b>90</b>	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09
	80	S-CST-10
	100	S-CST-11
	125	S-CST-12
<b>94</b>	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-05
<b>95</b>	16	S-CST-05
	20	S-CST-05
	25	S-CST-06
<b>97</b>	32	S-CST-06
	40	S-CST-07
	50	S-CST-08
	63	S-CST-09